クレーンスケール 1ton 取扱説明書

このたびは、クレーンスケール 1ton をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになった後は、いつでもご確認できるよう大切に保管してご利用ください。
クレーンスケール 1ton を正しく利用し、人体や財産への損害を未然に防止するため、使い方や設置の仕方の誤ったときに生じる、危害や損害の程度により次の表示で区分し、説明しています。また、製品のご使用にあたっては、玉掛けご経験のある専任の作業者が行って下さい。

1. はじめに

●下記マークのある注意事項及び、指示内容に関しては必ずお守りください。
⚠警告　この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」
⚠注意　内容を表しています。
　この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を表しています。
●取り扱い上の不備または天災などによって発生する事故、損傷に付いて、当社は一切責任を負いかねます。
●本製品は品質改良のため、仕様を変更することがございます。
その際には、この取扱説明書の内容・イラストの一部が本製品と一致しない場合がありますので、ご了承願います。
●この取扱説明書の作成にあたり万全を期しておりますが、万一の誤りや記載もれなどが発覚してもただちに修正できないことがあります。

2. 安全上の警告･注意

⚠警告
●製品に表示された能力以上の計測物を吊り上げないで下さい。
製品や計測物が破損するだけでなく、計測物が急激に下降し、作業者が　負傷する場合があります。
●必要以上の高さまで吊り上げないで下さい。不安定になり、計測物が外れて破損したり、作業者が負傷する場合があります。
●計測中に計測物の下へ絶対に入らないで下さい。計測物が外れた場合、作業者が負傷または死亡する可能性があります。
●フックを計測物に掛けるとき、安全栓が確実に掛かり、ワイヤやスリングが外れないことを確認して下さい。安全栓が掛かっていない場合は計測物が外れて破損したり、作業者が負傷する場合があります。
●本体は、定格荷重の 4 倍以上の荷重が掛かっても、折れたり変形しないクレーンへ、また同様の強度を持ったワイヤロープかチェーンで適切な高さに取り付けて下さい。取り付けるクレーンの強度が十分でない場合、本製品が落下して製品が破損したり、作業者が負傷する場合があります。
●人や動物を計測しないで下さい。思わぬ事故により怪我をする場合や死亡する場合があります
●測定物を吊り上げた状態での放置は絶対にしないでください。
●作業時は安全靴、ヘルメット、保護マスク、保護めがね、保護服を必ず着用してください。
●機械の使用目的以外の使用及び改造は行わないでください。

⚠注意
●使用前に本体､シャックル､フックを異常がないか必ず点検してください。
●使用前にバッテリーの電圧をチェックしてください。
●降雨や落雷時には故障や事故の原因となりますので絶対に使用しないでください。
●湿気のある場所や地面の直接置と故障の原因となりますので
●本機は湿度の無い換気された場所で保管してください。
●充電は専用の充電器を使って充電して下さい。

3. 製品の特徴

●過充電や過放電からバッテリーの損傷を回避するため省電力型回路保護機能を備えることにより、バッテリーの寿命を伸ばします。
●充電時にディスプレイはリアルタイムに電圧チェックを行います。
●1 分以上操作をしなかった場合か、1 分以上測定値が安定した時、システムは表示を「0」にしスリープモードに入ります。また、システムは測定値の変動か、作動している間は自動的に起動します。
●測定する２５０のデータを自動的に記録します。また､手動もしくは自動で､記録した重量もしくは合計値を確認する事が可能です。
●10 メートル以上のワイヤレスリモートコントロールおよび高感度受信モジュールを備えています。
●過荷重時のアラーム発報機能を備えています。

4. 仕様･各部名称

●最大能力：1000ｋｇ
●最小測定値：0.5ｋｇ
●風袋引き：フルスケール
●安全負荷：125 パーセント以下
●使用可能時間：50 時間以下（使用状況により異なります。）
●バッテリー：DC6V/4A h
●充電器：DC12V/1000mA
●リモコン有効範囲：10 メートル以内
●本体重量：4.4ｋｇ
●使用気温：−10 〜+40℃
●使用湿度：80 パーセント以下（気温 20℃時）
※正式な売買契約には使用できません。